イーモバイルセット取扱説明書

User Guide　D12HW

Chapter 1

イーモバイルデータカードを パソコンに取り付ける



イーモバイルデータカードをパソコンに接続します。
パソコンがデータ通信カードを認識します。
（パソコンがデータ通信カードを認識するまで45秒程度かかります。）

説明

イーモバイルデータカードをパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド/レジューム）、 または休止（ハイバネーション）を行うと、正常に動作をしない場合があります。必ずイーモバイルデータカードを取り外してから、スタンバイ（サスペンド/レジューム）、または休止（ハイバネーション）を行ってください。また、イーモバイルデータカードを取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前にイーモバイルデータカードを取り外してください。

Chapter 2

インターネットに接続する

イーモバイルデータカードをパソコンに接続すると自動的にEMOBILE HW ユーティリティが起動します。
EMOBILE HWユーティリティのメイン画面は次の通りです。
接続(C) をクリックして、ダイヤルアップ接続することができます。

デスクトップ上にEMOBILE HW ユーティリティが表示されない場合、デスクトップ上の（ショートカットアイコン）をダブルクリックして、EMOBILE HW ユーティリティを起動することがきます。

インターネットを切断する

ダイヤルアップ中にEMOBILE HWユーティリティのメイン画面にて、現在の接続に関する接続時間や送受信データ量などの情報を見ることができます。
切断(D) をクリックすると接続を終了します。

〈お問い合わせ先〉
コールセンター　03-5217-5577

株式会社コンビニステーション　〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-7 スター御茶ノ水ビル 2F

裏面も
ご覧下さい

イーモバイルセット取扱説明書

User Guide　D12HW

機種詳細

〈 貸出PC詳細 〉

機種名：HP Compaq　6720s
OS：Windows XP Professional SP3
メモリ：1GB
CPU：Celeron　1.86GHz
ドライブ：DVD-ROMドライブ（FDD無し）
画面サイズ：15.4インチ
ポート：USB2.0×3
その他：Microsoft Office 2007（・EXCEL ・WORD ・POWERPOINT）インストール済み

〈 貸出イーモバイルデータカード詳細 〉

機種名：E-MOBILE　D12HW
受信最大：7.2Mbps／送信最大：384kbps
※通信速度は規格上の最大速度であり、実行速度を保証するものではありません。

FAQ

Q.インターネットにつながらないのですが。
A.EMOBILE HWユーティリティの左下に表示されている電波が一本も立っていないときは、PCを窓際や遮蔽物の無い場所に移動させると、受信状態が改善される事がございます。PCの再起動等お試し頂いても接続が確認できない場合は、弊社コールセンターまでお問い合わせください。

Q.複数台のネット接続はできますか？
A.モバイルデータカードによる複数台接続は不可となっております。

Q.E-MOBILEでインターネットに接続して、テレビ会議をする事は可能ですか？
A.通信速度の関係上、テレビ会議等のご利用には適しておりません。
テレビ会議等を行ないたい場合は、Bフレッツ、ADSLの回線の設備が必要となってまいりますので、インターネット環境のある弊社他会議室をご利用下さい。

〈 破損・紛失に関する利用規約 〉

弊社から貸し出した備品の破損または紛失があった場合、生じた損害費用は、全てご利用者にご負担頂きますので予めご了承ください。